СХЕМА СБОРКИ Стеллаж «Рауна» 20 (узкий)

BELFAN
www.belfan.ru





D	Montageanleitung	GB	Assembly instructions
FR	Notice de montage	IT	Istruzioni di montaggio
NL	Handlieding voor de montage	PL	Instrukcja montażu
CZ	Montážní návod	SK	Návod na montáž
HU	Szerelési útmutató	RO	Instrucțiuni de montaj
TR	Montaj talimatı	RU	Инструкция по монтажу



EAC


1
8
14
13
2
4
15
13
5
2
15
13
3
6
9
10
9
7
12
9
10
11
9
17
18
19



A 030093  x38	B 030110 x38	C 230010 x26	D 180074 38x28x22 x2	E 190009 x12	
F 080001 x12	G 250012 3,5x15 x4	H x8	J 070017 30x30 x4	K 180080  x2	L 090004 Ø8x40 x2
				M 250012 3x15 x2	N 250044 4x40 x2

	H
бейц-масло	070038
колониал	070032
белый воск	070039

№	Size/MaB (mm)	Qty	✓	№	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1000x324x24	1		9	120x60x60	4	
2	911x275x15	2		10	184x56x24	2	
3	911x282x15	1		11	839x56x24	1	
4	1956x282x15	1		12	839x56x15	1	
5	1956x282x15	1		13	910x264x15	3	
6	1956x56x18	1		14	920x680x3	1	
7	1956x56x18	1		15	920x629x3	2	
8	839x56x18	1		16			



O 180067 a) b) x6	P 210042 c) a) b) x2	Q 030056 M4x35 x2	R 250012 3,5x15 x24	S 250016 3,5x20 x7

№	Size/MaB (mm)	Qty	✓	№	Size/MaB (mm)	Qty	✓
17	1894x415x18	1		18	1894x415x18	1	
19	1874x25x7	1					



A 030093 x38

C 230010 x26

D 180074 38x28x22 x2

G 250012 3,5x15 x2



B 030110 x8

J 070017 30x30 x4

3.1





A 030093 x10

3.2







A 030093 x10

O b) 180067 x6

R 3,5x15 250012 x12

4.1





B 030110 x2

4.2





B 030110 x2

5



6



7



B	030110	x12

G	250012	3,5x15	x2





8



B	030110	x4

E	190009	x12

H	x8









9

F 080001 x12





10

K 180080 x2

L 090004 Ø8x40 x2

M 250012 3x15 x2

N 250044 4x40 x2





11

O	P	Q	R	S
180067 a) x6	210042 a) b) c) x2	030056 M4x35 x2	250012 3,5x15 x12	250016 3,5x20 x7



12