






RU Инструкция по монтажу




NR	ANZAHL	HxBxT (mm)
①	1	340x340x65
②	4	450x60x60

A x4




Ø8x70

B x4



M10

2^{4x}



RU Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.

BELFAN

www.belfan.ru