



Ш1742 x B2100 x Г570
Рис. 1 –Общий вид.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ПО ПАКЕТАМ

Пакет №1/4

-металлическое основание	1736x550x185 -1шт
-нижний щит с утолщением	1702x541x40 -1шт
-крышка с утолщением	1742x570x40 -1шт
-брусок жесткости	1120x100x20 – 1шт
-ящик	509x460x142 – 1шт
-штанга 1116мм (1шт)	
-пакет с фурнитурой	

Пакет №2/4

-боковая стенка левая с утолщением	1895x570x70 – 1шт
-боковая стенка правая с утолщением	1895x570x40 – 1шт
-перегородка	1835x521x20 - 1шт

Пакет №3/4

-дверь левая	1830x549x40 -1шт
-дверь правая	1830x549x40-1шт
-дверь центральная	1830x549x40-1шт
-задняя стенка	844x568 -2шт
-задняя стенка	1041x568 -2шт
-задняя стенка	844x585 -1шт
-задняя стенка	1041x585 -1шт
-соединительный профиль	

Пакет №4/4

-щит жесткости	566x501x20 -1шт
-щит жесткости	1120x501x20 – 1шт
-полка	560x470x20 – 3шт




Рис. 2 – Схема сборки

Таблица 1. Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол. шт.	L, мм	B, мм	S, мм
1	Металлическое основание	1	1736	550	185
2	Нижний щит с утолщением	1	1702	541	40
3	Боковая стенка правая	1	1895	570	40
4	Боковая стенка левая	1	1895	570	70
5	Перегородка	1	1835	521	20
6	Крышка с утолщением	1	1742	570	40
7	Щит жесткости	1	566	501	20
8	Щит жесткости	1	1120	501	20
9	Брусок жесткости	1	1120	100	20
10	Полка	3	560	470	20
11	Ящик	1	509	142	142
12	Дверь левая	1	1830	570	40
13	Дверь правая	1	1830	570	40
14	Дверь центральная	1	1830	570	40
15	Задняя стенка	2	568	844	4
16	Задняя стенка	2	568	1041	4
17	Задняя стенка	1	585	844	4
18	Задняя стенка	1	585	1041	4




Рис. 3 - Установка шкантов и штоков эксцентриков




Рис. 4 - Соединение эксцентриковой стяжкой




Рис. 5 - Установка винтов-конфирматов

Рис. 6 - Соединение винтом-конфирматом

Порядок сборки

При сборке изделий соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Шкаф собирайте в горизонтальном положении, задними кромками к полу. Позаботьтесь о том, чтобы в помещении было достаточно места для его сборки и дальнейшей установки в вертикальном положении. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). **Перед сборкой изучите настоящую инструкцию.**

1.1 В отверстия $\varnothing 8$ мм в торцах деталей легким постукиванием молотка установите шканты.

1.2 В отверстия $\varnothing 5$ мм пластей деталей закрутите штоки эксцентриков.

Соберите каркас шкафа согласно Рис. 2 в следующем порядке:

2.1 Ввинтите в нижний щит с утолщением (2), крышку с утолщением (6), боковые стенки (3,4), перегородку (5) штоки эксцентриков, а также вставьте шканты. (Рис.3).

2.2 Соберите шкаф, соединив детали между собой, завернув эксцентрики в нижнем щите (2), щитах жесткости (7), бруске жесткости (8) до плотного присоединения деталей. (Рис.4).

2.3 В сквозные отверстия $\varnothing 8$ мм пласти нижнего щита (3) и крышки (6) вставьте конфирматы (7x50 мм) и (7x70мм), соединив с боковыми стенками (3,4) и перегородкой (5), (Рис.5), закрутив их ключом для конфирматов. (Рис.6).

3.1 Установите шкаф вертикально.

3.2 Прикрепите стенки задние (15,16,17,18) при помощи гвоздей 2x20мм (с шагом 100-120мм) по краям изделия, соедините профилем стенки (15,16), предварительно проверив диагонали корпуса. Обязательно устраните перекося изделия из-за неровности пола.

3.3 Прикрепить направляющие нижнего выдвижения ящика (b) к боковой стенке левой (4) и перегородке (5) шурупами-саморезами 3,5x16 в насверленные отверстия, а также установить ящик (11).

4 КРЕПЛЕНИЕ ПЕТЛЬ




Рис. 5 - Схема устаовки петель.

ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ФУРНИТУРЫ И СХЕМУ СБОРКИ! Прикрепить петли (а,е) согласно схемы сборки на двери (12,13,14) шурупами-саморезами 3,5x16 и платы петель (а,е) шурупами-саморезами 4x16 на боковые стенки (3,4) и перегородку (5) изнутри шкафа (Рис.5). Навесить двери, закрепив петли на платах. Отрегулировать крепление дверей по зазорам.

Внимание! Двери открывать на угол менее 90°.

5 Установить полкодержатели 5.4Хв боковую стенку левую (4) и перегородку (5), а также установить полки (10). Установить полкодержатели 5.4Хс силиконовым наконечником (стопора для дверей) на нижний щит с утолщением (2) и крышку с утолщением (6).

6 Установить в боковой стенке правой (3) и перегородке (5) держатели трубы овальной (d), в них - трубу овальную сечением 30x15 (штангу) (с) исходя из рекомендованных параметров (Рис.6).

7 Закрепите металлическое основание (1) при помощи шурупов 3,5x45 к нижнему щиту с утолщением (2).

8 Прикрутите ручки к дверям в насверленные отверстия при помощи шурупов-саморезов с прессшайбой 4x41.




Рис. 6 – Схема крепления штанги

Таблица 2. Перечень фурнитуры

Рис.	Наименование	Применение	Колич., шт
	Шток эксцентрика 7x34(45мм) L=29,5	Для сборки каркаса изделия	24
	Эксцентрик Ø15мм		24
	Шкант Ø8x35мм		24
	Полкодержатель 5.4X	Установка полок	12
	Конфирмат 7x50 мм	Для сборки каркаса изделия	8
	Конфирмат 7x70 мм	Для сборки каркаса изделия	4
	Ключ для конфирматов	-	1
	Полкодержатель 5.4X с силиконовым наконечником	Для упора дверей	4
	Шуруп-саморез 2,5x16 мм	Крепление стенок задних	110
	Шуруп-саморез 3,5x16 мм	Крепление петель, держателей трубы овальной, направляющих ящика	58
	Шуруп-саморез 3,5x45 мм	Крепление металл. основания	10
	Шуруп-саморез с прессшайбой 4x41 мм	Крепление ручек	6
	Заглушка для эксцентрика	Вставка в видимые эксцентриковые стяжки	24
	Петля внутренняя ø 35мм, сдоводчик(а)	Крепится с обратной стороны правой и левой дверисогласно схемы сборки	8
	Петля полунакладная ø 35мм, сдоводчик(е)	Крепится с обратной стороны центральной дверисогласно схемы сборки	4
	Держатель трубы овальной(д)	Установка штанги	2
	Труба овальная сечением 30x15 (штанга) (с)		1
	Направляющая нижнего монтажа бокового крепления с доводчиком 450 мм (б)		1
	Ручка 60x60x40		3
	Профиль соединительный	Соединение стенок задних	1,85м