



Ш1546 х В2360 х Г616
Рис. 1 –Общий вид.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ПО ПАКЕТАМ

Пакет №1/4

- обвязка основания 1536x536x150 -1шт
- нижний щит 1508x568x19 -1шт
- крышка 1508x568x19 -1шт
- брусок жесткости 490x100x19- 1шт
- ящик 512x280x420-1шт
- штанги 486мм (4шт)
- пакет с фурнитурой

Пакет №2/4

- боковая стенка левая 2200x572x19 – 1шт
- боковая стенка правая 2200x572x19 – 1шт
- перегородка 2162x568x19 - 2шт

Пакет №3/4

- дверь 2196x512x40 -2шт
- дверь центральная 1630x512x19-1шт
- фасад антресоли 280x512x19-1шт
- задняя стенка 2196x510x4 -3шт

Пакет №4/4

- щит жесткости 490x568x19 -3шт
- полка 486x552x19 –7шт




Таблица 1. Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол. шт.	L, мм	B, мм	S, мм
1	Обвязка основания	1	1536	536	150
2	Нижний щит	1	1508	568	19
3	Боковая стенка правая	1	2200	572	19
4	Боковая стенка левая	1	2200	572	19
5	Крышка	1	1508	568	19
6	Перегородка левая	1	2162	568	19
7	Перегородка правая	1	2162	568	19
8	Полка	7	486	552	19
9	Щит жесткости	3	490	568	19
10	Брусок жесткости	1	490	100	19
11	Дверь	2	2196	512	40
12	Дверь центральная	1	1630	512	19
13	Фасад антресоли	1	280	512	19
14	Ящик	1	512	280	420
15	Задняя стенка	3	2196	510	4







Рис. 2 – Схема сборки

Таблица 2. Перечень фурнитуры

Рис.	Наименование	Применение	Колич. шт,копл.
	Шток эксцентрика 7x34(45мм) L=29,5	Для сборки каркаса изделия	34
	Эксцентрик Ø15/22, h=15,5 мм.		34
	Шкант Ø8x35мм		28
	Конфирмат 7x50 мм	Для сборки каркаса изделия	12
	Полкодержатель 5.4X	Установка полок	28
	Шуруп-саморез 2,5x16 мм	Крепление стенок задних	120
	Заглушка для эксцентрика	Вставка в видимые эксцентрикковые стяжки	28
	Шуруп-саморез 3,5x16 мм	Крепление петель, держателей трубы овальной	102
	Держатель трубы овальной	Установка штанги	8
	Труба овальная сечением 30x15 (штанга) L=486 мм (с)	-	4
	Петля накладная ø 35мм, с доводчиком (а)	Крепится с обратной стороны двери согласно схемы сборки	14
	Петля полунакладная ø 35мм, с доводчиком (b)	Крепится с обратной стороны двери согласно схемы сборки	4
	Лифт газовый короткий 60N (d)	Крепление фасада антресоли	1
	Направляющая Push с доводчиком	Крепление ящика	1
	Толкатель 37 мм	Для фасада антресоли	1
	Адаптер толкателя 37 мм	Для фасада антресоли	1
	Ручка с винтами 4x25 мм – 6шт.	-	3
	Шуруп-саморез 3,9x70 мм	Крепление обвязки основания	26
	Шкант Ø10x50мм	Сборка обвязки	8
	Ключ для конфирматов	-	1




Рис. 3 - Установка шкантов и штоков эксцентриков




Рис. 4 - Соединение эксцентриковой стяжкой




Рис. 5 – Установка винтов-конфирматов




Рис. 6 – Соединение винтом-конфирматом

Порядок сборки

При сборке изделий соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Шкаф собирайте в горизонтальном положении, задними кромками к полу. Позаботьтесь о том, чтобы в помещении было достаточно места для его сборки и дальнейшей установки в вертикальном положении. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). **Перед сборкой изучите настоящую инструкцию.**

1.1 В отверстия $\varnothing 8$ мм в торцах деталей легким постукиванием молотка установите шканты.

1.2 В отверстия $\varnothing 5$ мм пластей деталей закрутите штоки эксцентриков.

Соберите шкаф согласно Рис. 2 в следующем порядке:

2.1 Ввинтите в боковые стенки (3,4), в перегородки (6,7) штоки эксцентриков, а также вставьте шканты. (Рис.3).

2.2 Соберите каркас шкафа, соединив детали между собой.

- Соедините щиты жесткости (9) и брусок жесткости (10) с перегородками (6,7) завернув эксцентрики (Рис.4).

- В сквозные отверстия $\varnothing 8$ мм пластей крышки (5), нижнего щита (2) вставьте конфирматы и соедините с перегородками (6,7), (Рис.5), закрутив их ключом для конфирматов (Рис.6).


- К нижнему щиту (2), крышке (5), щитам жесткости (9), бруску жесткости (10) присоедините боковые стенки (3,4) на шканты, завернув эксцентрики (Рис.4).

2.3 Соберите центральную часть обвязки основания при помощи шкантов 10x50 мм, вставив затем во внешнюю часть обвязки, потом прикрутите собранную обвязку основания (1) при помощи шурупов-саморезов 3,5x55 к нижнему щиту (2), сцентрировав её, отступив от задней кромки щита 30мм.

3.1 Прикрепите стенки задние (15) при помощи гвоздей 2x20мм (с шагом 100-120 мм) по краям изделия, предварительно проверив диагонали корпуса. Обязательно устраните перекос изделия из-за неровности пола, при помощи регулируемых подпятников.

3.2 Установите шкаф вертикально.

4 КРЕПЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ



ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ФУРНИТУРЫ И СХЕМУ СБОРКИ!

Прикрепить петли (а,б) согласно схемы сборки на двери (11) и (12) шурупами-саморезами 3,5x16 мм и платы петель (а,б) шурупами-саморезами 3,5x16 на боковые стенки (3,4) изнутри шкафа (Рис.7). Навесить двери, закрепив петли на платах. Отрегулировать крепление дверей по зазорам.

Внимание! Двери открывать на угол менее 90°.

Рис. 7 – Схема установки петель.

5 Прикрепите петли (а) на фасад антресоли (13) шурупами-саморезами 3,5x16 мм и платы петель (а) шурупами-саморезами 3,5x16 на крышку (5).

6 Установите газлифт по насверленным отверстиям на фасад антресоли (13), а также на перегородку (6).

7 Установите толкатель с адаптером прикрутив по насверленным отверстиям на перегородку (6).

8 Прикрутите направляющие по насверленным отверстиям к перегородкам (6,7) и вставьте ящик (14).

9 Установить полкодержатели 5.4X в боковые стенки (3,4), перегородки (6,7), и вставьте полки (8).

10 Прикрепить к боковой стенке правой (3) и перегородкам (6,7) держатели трубы овальной шурупами - саморезами 3,5x16 мм, в них вставить – трубу овальную сечением 30x15 (штангу) (с) исходя из рекомендованных параметров (Рис.8).




Рис.8 – Схема крепления штанги