


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф 4-х дверный "Сакраменто" (с декором)



/ BELFAN
www.belfan.ru

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ПО ПАКЕТАМ



Пакет №6/1

- обвязка основания 2111x536x150 -1шт
- нижний щит 2083x568x19 -1шт
- крышка 2083x568x19 -1шт
- брусок жесткости 486x100x19- 2шт
- штанги 483мм (4шт)
- соединительный профиль
- пакет с фурнитурой

Пакет №6/2

- боковая стенка левая 2200x572x19 – 1шт
- боковая стенка правая 2200x572x19 – 1шт
- брусок фасадный 2196x60x19 - 1шт

Пакет №6/3

- перегородка центральная 2162x568x19 - 2шт
- перегородка боковая 1880x568x19 - 2шт

Пакет №6/4

- дверь 2196x512x40 -2шт
- задняя стенка 2196x507x4 -1шт
- задняя стенка 2196x545x4 -1шт

Пакет №6/5

- дверь 2196x512x40 -2шт
- задняя стенка 2196x507x4 -1шт
- задняя стенка 2196x545x4 -1шт

Пакет №6/6

- щит жесткости 507x552x19 -2шт
- щит жесткости 1012x568x19 -2шт
- полка 503x552x19 -6шт
- полка 482x552x19 -2шт

Ш2121 х В2360 х Г616

Рис. 1 – Общий вид.

Таблица 1. Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол. шт.	L, мм	B, мм	S, мм
1	Обвязка основания	1	2111	536	150
2	Нижний щит	1	2083	568	19
3	Боковая стенка правая	1	2200	572	19
4	Боковая стенка левая	1	2200	572	19
5	Крышка	1	2083	568	19
6	Перегородка центральная (левая, правая)	2	2162	568	19
7	Полка	6	503	552	19
8	Щит жесткости (левый, правый)	2	1012	568	19
9	Щит жесткости	2	507	552	19
10	Полка	2	482	552	19
11	Брусок жесткости	1	486	100	19
12	Перегородка боковая (левая, правая)	2	1880	568	19
13	Дверь	4	2196	512	40
14	Фасадный брусок	1	2196	60	19
15	Задняя стенка	2	2196	507	4
16	Задняя стенка	2	2196	545	4







Рис. 2 – Схема сборки

Таблица 2. Перечень фурнитуры

Рис.	Наименование	Применение	Колич. шт,копл.
	Шток эксцентрика 7х34(45мм) L=29,5	Для сборки каркаса изделия	56
	Эксцентрик Ø15/22, h=15,5 мм.		56
	Шкант Ø8х35мм		40
	Конфирмат 7х50 мм	Для сборки каркаса изделия	24
	Полкодержатель 5.4X	Установка полок	32
	Шуруп-саморез 2,5х16 мм	Крепление стенок задних	150
	Заглушка для эксцентрика	Вставка в видимые эксцентриковые стяжки	44
	Шуруп-саморез 3,5х16 мм	Крепление петель, держателей трубы овальной	112
	Держатель трубы овальной	Установка штанги	8
	Труба овальная сечением 30х15 (штанга) L=483 мм (с)	-	4
	Петля накладная ø 35 мм, с доводчиком (а)	Крепится с обратной стороны двери согласно схемы сборки	12
	Петля внутренняя ø 35 мм, с доводчиком (b)		12
	Профиль соединительный L=262 мм	Соединение стенок задних	2
	Шуруп-саморез 3,9х70 мм	Крепление обвязки основания	32
	Шкант Ø10х50мм	Сборка обвязки	24
	Ключ для конфирматов	-	1
	Ручка с винтами 4х25 мм – 8шт.	-	4




Рис. 3 - Установка шкантов и штоков эксцентриков




Рис. 4 - Соединение эксцентриковой стяжкой




Рис. 5 - Установка винтов-конфирматов




Рис. 6 - Соединение винтом-конфирматом

Порядок сборки

При сборке изделий соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Шкаф собирайте в горизонтальном положении, задними кромками к полу. Позаботьтесь о том, чтобы в помещении было достаточно места для его сборки и дальнейшей установки в вертикальном положении. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). **Перед сборкой изучите настоящую инструкцию.**

1.1 В отверстия $\varnothing 8$ мм в торцах деталей легким постукиванием молотка установите шканты.

1.2 В отверстия $\varnothing 5$ мм пластей деталей завинтите штоки эксцентриков.

Соберите шкаф согласно Рис. 2 в следующем порядке:

2.1 Ввинтите в боковые стенки (3,4), и в перегородки (6,12) штоки эксцентриков, а также вставьте шканты. (Рис.3).

2.2 Соберите каркас шкафа, соединив детали между собой.

- В сквозные отверстия $\varnothing 8$ мм пластей щитов жесткости (8), вставьте конфирматы и соедините с перегородками (12), (Рис.5), закрутив их ключом для конфирматов (Рис.6), левый и правый отдельно, (при сборке слева и соответственно справа должен остаться размер 486 мм).

- Соедините щиты жесткости (9) и бруски жесткости (11) с перегородками (12) завернув эксцентрики (Рис.4).

- В сквозные отверстия $\varnothing 8$ мм пластей крышки (5), нижнего щита (2) вставьте конфирматы и соедините с перегородками (6), (Рис.5), закрутив их ключом для конфирматов (Рис.6), между перегородками останется зазор в 22 мм, перегородки расположите присадкой наружу.

- К перегородкам (6) присоедините щиты жесткости (8,9) на шканты, завернув эксцентрики (Рис.4).

- В сквозные отверстия $\varnothing 8$ мм пласти нижнего щита (2) вставьте конфирматы и соедините с перегородками (12), (Рис.5), закрутив их ключом для конфирматов (Рис.6).

- К нижнему щиту (2), крышке (5), щитам жесткости (8), бруску жесткости (11) присоедините боковые стенки (3,4) на шканты, завернув эксцентрики (Рис.4).


- К перегородкам (6) присоедините фасадный брусок (14), завернув эксцентрики (Рис.4).

2.3 Соберите центральную часть обвязки основания при помощи шкантов 10x50 мм, вставив затем во внешнюю часть обвязки, потом прикрутите собранную обвязку основания (1) при помощи шурупов-саморезов 3,5x55 к нижнему щиту (2), сцентрировав её, отступив от задней кромки щита 30мм.

3.1 Установите шкаф вертикально.

3.2 Прикрепите стенки задние (15,16) при помощи гвоздей 2x20мм (с шагом 100-120 мм) по краям изделия, предварительно проверив диагонали корпуса. Обязательно устраните перекос изделия из-за неровности пола, при помощи регулируемых подпятников.

4 КРЕПЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ



ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ФУРНИТУРЫ И СХЕМУ СБОРКИ!

Прикрепить петли (а) согласно схемы сборки на внешние двери (13) шурупами-саморезами 3,5x16 мм, а петли (б) на внутренние двери (13). Платы петель (а) шурупами-саморезами 3,5x16 на боковые стенки (3,4) изнутри шкафа, а платы петель (б) шурупами-саморезами 3,5x16 на перегородки (6) (Рис.7). Навесить двери, закрепив петли на платах. Отрегулировать крепление дверей по зазорам.

Рис. 7 – Схема установки петель.

5 Установить полкодержатели 5.4X в боковые стенки (3,4) и перегородки (6,12), а также установить полки (7,10).

6 Прикрепить к боковым стенкам (3,4) и перегородкам (12) держатели трубы овальной шурупами - саморезами 3,5x16 мм, в них вставить – трубу овальную сечением 30x15 (штангу) (с) исходя из рекомендованных параметров (Рис.8).




Рис.8 – Схема крепления штанги