





Ш 1616 х В 2240 х Г 630
Рис. 1 –Общий вид.

Пакет №1/4

-Металлич. основание	1570x570x145 -1шт
-нижний щит	1616x630x19 -1шт
-крышка	1578x560x19 -1шт
-брусok жесткости	1042x100x19- 1шт
-штанги	(1038 мм) – 1 шт
-пакет с фурнитурой	

Пакет №2/4

-боковая стенка левая	2070x630x19 – 1шт
-боковая стенка правая	2070x630x19 – 1шт
-перегородка	2051x560x19 – 1 шт

Пакет №3/4

-дверь	2066x522x19 -3шт
-задняя стенка	2078x536x4 -1шт
-задняя стенка	2078x526x4 -2шт

Пакет №4/4

-щит жесткости	517x550x19 -1шт
-щит жесткости	1042x550x19 -1шт
-полка	513x550x19 –3 шт

Таблица 1. Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол. шт.	L, мм	B, мм	S, мм
1	Металлическое основание	1	1570	570	145
2	Нижний щит	1	1616	630	19
3	Боковая стенка правая	1	2070	630	19
4	Боковая стенка левая	1	2070	630	19
5	Крышка	1	1578	560	19
6	Перегородка вертикальная	1	2051	560	19
7	Полка	3	513	550	19
8	Щит жесткости	1	1042	550	19
9	Щит жесткости	1	517	550	19
10	Брусok жесткости	1	1042	100	19
11	Дверь левая	2	2066	522	19
12	Дверь правая	1	2066	522	19
13	Задняя стенка центральная	2	2078	526	4
14	Задняя стенка	1	2078	536	4







Рис. 2 – Схема сборки

Таблица 2. Перечень фурнитуры

Рис.	Наименование	Применение	Колич. шт,копл.
	Шток эксцентрика 7x34(45мм) L=29,5	Для сборки каркаса изделия	22
	Эксцентрик Ø15/22, h=15,5 мм.		22
	Шкант Ø8x35мм		24
	Конфирмат 7x50 мм	Для сборки каркаса изделия	12
	Полкодержатель 5.4X	Установка полок	16
	Шуруп-саморез 2,5x16 мм	Крепление стенок задних	100
	Заглушка для эксцентрика	Вставка в видимые эксцентрикые стяжки	22
	Шуруп-саморез 3,5x16 мм	Крепление петель, держателей трубы овальной, типонов	70
	Держатель трубы овальной	Установка штанги	2
	Труба овальная сечением 30x15 (штанга), L=1038-1шт. (с)	-	1
	Петля внутренняя ø 35мм, с доводчиком (a)	Крепится с обратной стороны двери согласно схемы сборки	10
	Петля полунакладная ø 35мм, с доводчиком (b)	Крепится с обратной стороны двери согласно схемы сборки	5
	Ограничитель угла открывания для петли (f) 3 шт на каждую дверь		9
	Ключ для конфирматов	-	1
	М-PUSH Толкатель врезной регулируемый 37 мм каучук,белый, MACO (d)		3
	М-PUSH Адаптер толкателя 37 мм белый, MACO (d)	-	3



Scan me!




Рис. 3 - Установка шкантов и штоков эксцентриков




Рис. 4 - Соединение эксцентриковой стяжкой




Рис. 5 –Установка винтов-конфирматов




Рис. 6 – Соединение винтом-конфирматом

Порядок сборки

При сборке изделий соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Шкаф собирайте в горизонтальном положении, задними кромками к полу. Позаботьтесь о том, чтобы в помещении было достаточно места для его сборки и дальнейшей установки в вертикальном положении. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). **Перед сборкой изучите настоящую инструкцию.**

1.1 В отверстия $\varnothing 8$ мм в торцах деталей легким постукиванием молотка установите шканты.

1.2 В отверстия $\varnothing 5$ мм пластей деталей закрутите штоки эксцентриков.

Соберите шкафа согласно Рис. 2 в следующем порядке:

2.1 Ввинтите в боковые стенки (3,4), и в перегородку (6) штоки эксцентриков, а также вставьте шканты. (Рис.3).

2.2 Соберите каркас шкафа, соединив детали между собой.


- Соедините щиты жесткости (8 – 1042 мм, 9- 517мм) и бруски жесткости (10 –1042 мм) с перегородками (6,7) завернув эксцентрики (Рис.4).

- В сквозные отверстия $\varnothing 8$ мм пластей крышки (5), нижнего щита (2) вставьте конфирматы и соедините с перегородками (6,7), (Рис.5), закрутив их ключом для конфирматов (Рис.6).

- К нижнему щиту (2), крышке (5), щиту жесткости (8– 1042 мм, 9- 517мм), бруску жесткости (10 – 1042 мм), присоедините боковые стенки (3,4) на шканты, завернув эксцентрики (Рис.4) и конфирматы (Рис.5).

3.1 Прикрепите стенки задние (13,14) при помощи шурупов-саморезов 2,5х16мм (с шагом 100-120 мм) по краям изделия, предварительно проверив диагонали корпуса. Обязательно устраните перекося изделия из-за неровности пола.

4 КРЕПЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ



ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ФУРНИТУРЫ И СХЕМУ СБОРКИ!

Прикрепить петли (а) согласно схемы сборки на внешние двери (11 левая, 12 правая) шурупами-саморезами 3,5х16 мм, а петли (b) на центральную дверь (11 левая). На каждую дверь в петлю верхнюю, среднюю, нижнюю как показана на видео (**QR код**) вставьте ограничитель угла открывания (f), только после продолжайте монтаж. Платы петель (a) шурупами-саморезами 3,5х16 на боковые стенки (3,4) внутри шкафа, а платы петель (b) шурупами-саморезами 3,5х16 на перегородку (6) (Рис.7). Навесить двери, закрепив петли на платах. Отрегулировать крепление дверей по зазорам. Адаптер толкателя (d) установите на щиты жесткости снизу (8 – 1042 мм, 9- 517мм) шурупами-саморезами 3,5х16, надев короб и вставить толкатель врезной регулируемый выкрутив предварительно на 1 см каучуковый толкатель, для открывания дверей от нажатия на дверь.

Рис. 7 – Схема установки петель.

5 Установить полкодержатели 5.4X в боковые стенки (3,4) и перегородки (6), а также установить полки (7).

6 Прикрепить к боковым стенкам (3) и перегородкам (6) держатели трубы овальной шурупами - саморезами 3,5х16 мм, в них вставить – трубу овальную сечением 30х15 (штангу) (с) исходя из рекомендованных параметров (Рис.8).





Рис.8 – Схема крепления штанги

Электрическая схема подключения светодиодной ленты с датчиком движения



ВНИМАНИЕ

Провод красного(коричневого) цвета "+"

Провод черного(синего) цвета "-"